

## TIPS BIJ HET LIJMEN VAN EEN HOUTEN VLOER.

Het lijmen van houten vloeren is een handeling waarvoor kennis van zaken is gevraagd. Wij raden u aan bij twijfel over uw expertise een ervaren parketlegger in te huren. Fairwood kan u een parketlegger aanbieden.

- Wees er voordat u gaat leggen van overtuigd dat de ondervloer voldoende droog is. Meten is weten!
- Wees er voordat u gaat leggen van overtuigd dat de ondervloer voldoende vlak is.
- Zorg voor een goede afkortaag (bij voorkeur met tafel)
- Zorg voor een professionele schuurmachine. Het schuren van houten vloeren en ondervloeren is geen eenvoudige klus. U heeft hiervoor ervaring, kennis en inzicht nodig.
- Controleer geleverde producten met bestelling.
- Controleer beschrijvingen met tekst op verpakking.
- Lijmen op tegels : extra informatie vragen = VAK APART
- Lees de informatie over de verschillende lijmkammen op de pagina: [Lijmkammen](#)
- Lees de informatie over de betreffende lijm op de productbeschrijving van de lijm.
- Klik op het nummer van de lijm voor de beschrijving : [RA 25](#), [P618](#), [P625](#), [P630](#), [P685](#)
- Bij twijfel bellen of mailen ! Ook leveranciers kunnen fouten maken bij de levering. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

# Leginstructie dag 1:

- Op schone egale en droge cementdekvloer, met een geventileerde kruipruimte spaanplaatbroodjes of eiken mozaïek ondervloer verlijmen.



- Bij nieuwbouwwoningen dient voor het afleveren van de houten vloer een vochtmeting te hebben plaats gehad door een parketteur. Eventueel de vloer behandelen met een voorstrijk (zie foto hierboven). Dit dient te gebeuren bij cementvloeren die nog vocht kunnen optrekken vanuit de onderlaag. Bijvoorbeeld bij cementdekvloer direct op zand zonder geventileerde kruipruimte



- Bij het gebruik van de [R755 voorstrijk](#), (m.n. bij vloerverwarming of ondiep liggende leidingen) dient u voordat u lijm aanbrengt de voorstrijk licht te schuren en in te strooien met kwartzand (0,3 – 0,7 mm) , zodat er een opgeruwd oppervlak ontstaat (zonder laag weg te schuren). Lees hierover in de [productbeschrijving van de R755](#).
- Nadat de parketteur de op meerdere plaatsen gemeten waardes heeft goed bevonden, mogen de materialen geleverd worden.
- Geleverde materialen in de ruimte waar er gelegd gaat worden acclimatiseren.



- Het beste kan er gelegd worden in een woning met een luchtvochtigheid tussen de 50-70%.
- (LET OP: indien er sprake is van anhydriet, zandcementdekvloer zonder ventilatie, beton op zand, of andere ondervloer (bijv. tegels of hout) graag overleg, in verband met voorstrijk en andere werkwijze)
- Indien er sprake is van een houten ondervloer, worden er grote spaanplaat platen op de balken en houten vloer geschroefd met diepe schroeven. Zeer goed vast schroeven !
- Deze worden vlak/waterpas gelegd.
- En met 2 componenten PU lijm bevestigd op de balken ([RA25/ P 625](#) van Thomsit)
- Broodjes (of eiken mozaiek) door de kamer verdelen en dan iedere keer met de lijm een vlak inwrijven met [B 5 lijmkam](#) en vol verlijmen



- Broodjes vast schuiven in de lijmrillen.



- Wat je ongeveer in 10 minuten vol plakt met broodjes, mag best een klein naadje inzitten en broodjes kunnen makkelijk door midden worden gezaagd bij hoekjes/palen enz.



- Inlegtijd lijm 5-10 minuten. Zie ook instructies op de lijmbus.
- GOED VENTILEREN.

# Leginstructie dag 2:

- Broodjes (of eiken mozaiek) glad schuren.



- Testen of broodjes vast zitten op beton.(incidenteel komen ze los door een te brosse ondervloer)
- Dan beginnen met het leggen van de planken.
- Gelegd hout is geaccepteerd hout,indien er aan de planken iets mankeert kunnen ze onbewerkt/ongelegd/ ongezaagd omgeruild worden.
- Eerste richtplank/rij aan de muur is belangrijkste,extreem gezegd, wordt deze scheef gelegd dan ligt de rest die eraan vast komt ook scheef.



- Deze eerste rij planken op maat zagen, zonder te lijmen.
- Door eerst goed (zonder lijm) de planken te passen kun je fouten vermijden.
- EERST passen,met hulp van potlood lijn of gespannen draad zoveel mogelijk recht leggen. ( iedere muur is wat scheef).
- Indien dit goed is lijm aanbrengen en de planken met behulp van verwijderbare spiesjes ca. 0,5-1 cm van de muur afleggen.



- Uitzetten van een baan, waar je in gaat verlijmen. De breedte van deze baan wordt bepaald door de werkbare breedte (armlengte). De breedte van de baan altijd afronden op een veelvoud breedte van de plank.



- Speciale elastische lijm aanbrengen met lijkam.



- Lijkam loodrecht houden op spaanplaat, zodat een ribbelstructuur ontstaat.
- Juiste hoogte van de lijmril is belangrijk met een B11 lijkam.



- De al voorgezaagde planken in de lijmdrukken.



- **Aandrukken van de planken met je been.**



- **Eventuele kromme plank rechtekken /rechthouden met een schroevendraaier.**



- **De planken blind vernagelen in de mes of groef. Dit moet u doen met een nagelschietpistool aangedreven door een luchtcompressor. De houtsoorten van Fairwood zijn immers erg hard.**
- **Dit wordt gedaan om kromme planken vlak in de lijm te laten drogen, anders ontstaat na het drogen van de lijm op deze plaats een holle klank en kan de plank zich later lostrekken.**



- **Nagels onder een hoek van 45 graden in het mes van de plank schieten, zodat de nagel hecht in het spaanplaat.**

- Let op dat nagels niet in buizen of leidingen komen die in de cementen dekvloer liggen.



- Kopsenaden van de planken moeten minimaal 40 cm verschillen van de rij ervoor. Dit om een mooi natuurlijk ogend wildverband te maken.
- Planken kunnen iets aangetikt worden op de vorige rij door ze met een klein stukje vloerdeel en een hamer aan te tikken.
- Dus niet op de mes of groef zelf slaan, anders sla je je profiel kapot waardoor de planken niet meer passen.
- Als je de baan hebt gelegd met planken, weer een nieuw baan uittekenen en van vooraf aan beginnen.
- Lijm geknoeid op het hout, direct verwijderen en later naschuren.
- Waar de lijm in het hout is gedrongen neemt hij later moeilijk nog olie op.
- **GOED VENTILEREN.**
- Tussentijds stoppen met leggen is geen probleem, door de lijm af te dekken met plastic folie, en het deksel erop te plaatsen met een schone rand. ( liefst niet teveel lucht in de bus)
- En de lijm kam schoon te maken. ( 2 K-PU lijm direct verwerken en op gebruiken)
- **VERBRUIK LIJM** : is ong. 1 kg per m<sup>2</sup>.
- Als de vloer helemaal gelegd is , licht naschuren, stof en vuil verwijderen.
- Met de nabehandeling van de delen beginnen volgens bijgeleverde instructies.
- Voor het in de olie zetten van de vloer kunt u klikken op: [Tips olie aanbrengen](#)
- Eventueel muren afdekken tegen spetteren van olie ( met name donker gekleurde olie).
- Lees de instructie op de verpakkingen of bijgeleverde werkbeschrijving.

**Aan deze instructies kunnen geen rechten worden ontleend, iedere ruimte, vloer, en omstandigheden waaronder gelegd zijn is anders.**

**Dit is geheel op eigen risico**

